ドロッパ装置 取扱説明書 DER108

はじめに

このたびはドロッパ装置をお買い上げいただきありがとうございました。 この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて 説明しています。

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買い上げの製品が秀れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあった時には取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


▲安全に作業するために

次のことをぜひ守ってください。


- ●ドロッパ装置を取付けるときは、必ずエンジンを停止してください。
- ●万一,運転中に異常がありましたときは、まず脱こくクラッチを切り、 エンジンを止めて点検してください。
- ●調整、掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。
- ●作業運転中は作業者以外の人(特に子ども)は近づけないでください。




ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください 各部の名称




その他付属品




● 上部カバーを上げてください。



2 上部カバーを取付けているM8ボルト(4本)を外します。




③ ドロッパ本体が水平になるよう付属の M8×25ボルトで組付けます。




【バックモニタ装着機に取付ける場合】

4 ステー (ウシロ) を取付けている左右の M8ボルト (各1個) を外し付属のステー (ジョウブカバーL、R) を、外したボルトにて取付けてください。



⑤ ステー(ジョウブカバーL、R)を取付けの際、上部カバーのR部に押しあてるよう長穴にて調整を行い、上部カバーの振れが無くなるよう組付けを行ってください。




6 ドロッパハーネスの接続及び取付け


警告

- ※ カッタ開放時は、刃物に十分注意してください。
- 1. クランプ 1 を引き, カッタを静かに回動させ, カッタ本体に収納されているカッタコテイボウを引き出し, 先端を固定金具の穴に入れ固定してください。
- 2. ドロッパ側ハーネスに付いているビルトインクランプを穴に差込み固定してください。(2個所)
- してください。(2個所) 3. ドロッパ側と本機側のコネクタを接続します。
- 4. 残りのハーネス(スイッチ,リレー側) をグロメットの穴からグレンタンク 側に通してください。




※ 斜面地でのカッタ、グレンタンクの 開閉はしないでください。







- 5. カッタコテイボウを元の位置に収納し、カッタを閉じた後、グレンタンクをオープンしてください。
- 6. 先ほどハーネスを通した反対側に、付属のリレーコンプを $M6 \times 14$ ボルト (1個) にて組付けてください。
- 7. 取付けたリレーコンプとドロッパハーネスのコネクタを接続してください。




8. ドロッパハーネスを本機ハーネスの配線に沿わせ、コードクランプにて固定し運転 席後部まで配線を行ってください。




- 9. 運転席後部(下図部)のグロメットを矢印方向にめくり、スイッチ側コネクタを運転 席内部に入れてください。
- 10. ドロッパハーネスをグロメットのスリット部にはさみ固定してください。




11. 運転席左後部の表皮をミシン目に沿ってはがしてください。




12. 付属のスイッチアッシをファスナ (スクリベット) (2個)で組付けて ください。




- 13. 運転席後部中央のユリアネジ4本を緩めてパネルを外してください。
- 14. ドロッパハーネスを引き出し,スイッチアッシのコネクタと接続してください。
- 15. パネルをユリアネジ4本で取付け, グレンタンクを閉めてください。




⑦ バー (ワラガード2) を付属のM10ボルト,カラーで取付けます。




❸ バー (ワラガード2) 同様にバー (ワラガード) アッシを取付け矢印の方向に2,3回,動かしもう一度M10ボルトを締付けてください。




ドロッパ本体のハーネスとセンサーのコネクタを接続します。




● ドロッパフレームを装着する前にドロッパシテンジクを矢印の方向にスライドさせイタバネ(ドロッパ)を作業位置又は収納位置にセットします。




① バー (ワラガード) を上 (収納位置) に スライドさせドロッパフレームを付属の M8×20ボルト4本で取付けてください。 穴位置があわない場合はカバー (ドロッパ) を取付けているM6ボルト6本をゆる めて取付けを行なってください。



● バー(ワラガード), イタバネ(ワラガイド), イタバネ(ドロッパ)をそれぞれ作業位置にセットします。



②わら作業切換えスイッチを"ドロッパ"に切換え、運転席左後部にあるドロッパ電源スイッチを標準又は多いに切換えて下さい。




★ 集桿量調節のしかた

コンバインの車速と、ドロッパの回動速度 により集桿量が変化します。下記の表を参 考にドロッパ作業を行なってください。 尚、下記の表は6条刈、稲刈取り作業の場 合です。

	\sim	ドロッパ速度『低』	ドロッパ速度『高』
コンバイン 刈取速度	0.8m/s	3.5~4.0kg	2.5~3.0kg
	1.2m/s	5.0~5.5kg	3.5~4.0kg
	1.9m/s	6.5~7.5kg	5.0~5.5kg

★ お手入れのしかた


◆ ドロッパフレームのクラッチ部,ホルダ (カイドウシテン)軸受け部には作業前 に注油してください。



重 要

● ドロッパ作業以外の時は必ずドロッパの 電源を"切"にしイタバネ(ワラガイ ド)を収納位置に戻してください。


ドロッパ本体(駆動)



1ARADBLAP317A

図番	品 番	部品名称	数量	備考
010	57269-7613-0	アーム(モータ)	1	113
020	02751-50080	フランジナット	1	
030	57698-7615-0	リンクボール(BL8D)	2	
040	02751-50080	フランジナット	2	
050	57269-7616-0	ロッド(クランクM8)	1	
060	02114-50080	ナット	2	
070	57269-7621-0	ホルダ(カイドウシテン)	1	
080	08511-01220	ブッシュ	2	
090	01135-51025	ボルト	2	
100	57269-7622-0	カラー(カイドウ)	4	
110	57269-7628-0	イタバネ(カイドウ)	2	
120	57269-7626-0	サポート(ヒダリ)	1	
130	57279-7627-0	サポート(ミギ)	1	
140	57269-7654-0	ステー(ウシロ)	1	
150	01123-50820	ボルト	4	
160	57279-7652-0	バー(ワラガード)	1	
170	57279-7653-0	バー(ワラガード, 2)	1	
180	57269-7622-0	カラー(カイドウ)	4	
190	01135-51030	ボルト	2	
200	09980-00080	ホゴキャップ	2	
210	57698-7655-0	ブラケット(ワラズマリセンサー)	1	
220	01023-50610	ボルト	2	


ドロッパフレーム



1ARADBLAP318A

図番	品 番	部 品 名 称	数量	備考
010	57287-5151-0	イタバネ(ドロッパ)	5	
020	57693-5152-0	トリツケカナグ(イタバネ)	1	
030	57287-5113-0	ドロッパシテンジク	1	
040	01023-50612	ボルト	5	
050	57287-5153-0	カナグ(コテイ)	2	
060	01053-50620	ボルト	2	
070	02014-50060	ナット	2	
080	04011-50120	ヒラザガネ	1	
090	57571-0406-0	ヨコスプリング	1	
100	57698-7671-0	フレーム(L, ドロッパ)	1	
110	57266-5116-0	ドロッパジクウケ	1	
120	01123-50820	ボルト	2	
130	57698-7682-0	カナグ(ドロッパ, 1)	1	
140	04612-00170	ジクサークリップ	1	
150	57698-7687-0	イタバネ(モドシ)	1	
160	01123-50816	ボルト	2	
170	57698-7686-0	スプリング(1, ドロッパ)	1	
180	57266-5121-0	ドロッパモドシバネ	1	
190	54083-0050-0	テンションボルト	2	
200	02114-50080	ナット	4	
210	57287-5126-2	ドロッパキリカエレバー	1	
220	02763-50080	フランジナット	1	
230	57698-7683-0	フレーム(R, ドロッパ)	1	
240	57698-7684-0	カバー(ドロッパ)	1	
250	01025-50614	ボルト	6	
270	01123-50820	ボルト	4	
280	02114-50080	ナット	2	

ワイヤハーネス (ドロッパ)



図番	品 番	部 品 名 称	数量	備考
010	57698-7618-0	モータ(ドロッパ)	1	
020	01023-50620	ボルト	3	
030	52450-7560-0	センサ, アッシ(AFC)	1	
040	52200-7566-0	センサ バー 170	1	
050	01023-50618	ボルト	1	
060	02014-50060	ナット	1	
070	57279-7664-0	ワイヤハーネス(ドロッパ)	1	
080	80910-3512-0	ラッシングバンド	6	
090	57269-7676-0	スイッチ(キリカエ)	1	
100	5G230-22271	リレーコンブ (ツイン、8P)	1	
110	01023-50614	ボルト	1	
120	57279-7679-0	プレート (スイッチ、ドロッパ)	1	
130	57279-7678-0	ラベル (キリカエ)	1	
140	5H215-5331-0	ファスナ(スクリベット)	2	